

# Inhaltsverzeichnis

- 01.2.1. Revit Shortcuts** ..... 3
- Weitere Tastaturkurzbefehle*** ..... 3
- Beschriften ..... 3
- Architektur ..... 3
- Kontextmenü ..... 3
- Kontextabhängige Registerkarten ..... 4
- Erstellen ..... 4
- Ändern ..... 4
- Verwalten ..... 5



# 01.2.1. Revit Shortcuts

## Tastaturkurzbefehle

Für dieses Wiki interessante Tastaturkurzbefehle	
VV	Sichtbarkeiten/Grafiken
Shift + MMT	3D-Modell drehen
DI	Ausgerichtete Bemaßung
GR	Raster erzeugen
AL	Ausrichten
WT	Gleichzeitiges Anzeigen aller geöffneten Ansichten
ZA	Zoom Alles
LD	Lasten

## Weitere Tastaturkurzbefehle

### Beschriften

DL	Detaillinie
EL	Höhenkote
FR	Suchen/Ersetzen
TG	Nach Kategorie beschriften
TX	Text

### Architektur

CL	Stütze; Tragwerksstütze
CM	Bauteil platzieren
DR	Tür
GR	Raster
LL	Ebene
RM	Raum
RP	Referenzebene; Referenzebene
RT	Raum beschriften; Raum beschriften; Raumbeschriftung
CB	Geschosdecke:Geschosdecke: tragend
WA	Wand; Wand:Nichttragende Wand
WN	Fenster

### Kontextmenü

MP	In Projekt verschieben
R3	Neues Drehzentrum definieren
RB	Ausgeschlossenes Objekt wiederherstellen
RC	Letzten Befehl wiederholen
SA	Alle Exemplare auswählen: im gesamten Projekt

## Kontextabhängige Registerkarten

//	Oberfläche teilen
AA	Berechnungsmodell anpassen
AD	Detailgruppe anhängen
AP	Zu Gruppe hinzufügen
BS	Trägersystem; Automatisches Trägersystem
CG	Abbrechen
DI	Ausgerichtete Bemaßung
EG	Gruppe bearbeiten
EL	Höhenkote; Höhenkote
EP	Teil bearbeiten
EU	Element einblenden
EW	Maßhilfslinien bearbeiten
FG	Fertig stellen
HT	Anzeigen der QuickInfo
LI	Modelllinie; Modelllinie; Begrenzungslinie; Bewehrungslinie
PP # Strg1 # VP	Eigenschaften
RA	Alle ausgeschlossenen wiederherstellen
RG	Aus Gruppe entfernen
RH	Modus Verdeckte Elemente anzeigen ein/aus
RP	Referenzebene; Referenzebene
UG	Gruppierung aufheben
VU	Kategorie einblenden

## Erstellen

WA	<b>W</b> All	Wand platzieren
DR	<b>DooR</b>	Tür platzieren
WN	<b>W</b> INdow	Fenster platzieren
CL	<b>CoL</b> umn	Stütze platzieren
GR	<b>G</b> Rid	Raster erstellen
LL	<b>L</b> ev <b>L</b>	Ebene
MD	<b>MoD</b> ify	Ändern
CM	Bauteil platzieren	
DI	Ausgerichtete Bemaßung	
FR	Suchen/Ersetzen	
GP	Modellgruppe:Gruppe erstellen; Detailgruppe:Gruppe erstellen	
LI	Modelllinie; Modelllinie; Begrenzungslinie; Bewehrungslinie	
PP # Strg1 # VP	Eigenschaften	
RP	Referenzebene	
TX	Text	

## Ändern

PP	<b>ProP</b> erty	Eigenschaften
AL	<b>AL</b> ign	Ausrichten

MM	<b>MoVe</b>	Schieben
OF	<b>OF</b> ffset	Versetzen
CO	<b>CO</b> py	Kopieren
MM	<b>M</b> irror	Spiegeln
DM	<b>D</b> raw <b>M</b> irror	Spiegeln Achse zeichnen
RO	<b>RO</b> tate	Drehen
TR	<b>TR</b> im	Stutzen/Dehnen
SL	<b>SL</b> ice	Segment teilen
AR	<b>AR</b> ray	Reihe
RE	<b>RE</b> size	Maßstab
UP	<b>UnP</b> in	Sperre aufheben
PN	<b>P</b> i <b>N</b>	Sperren
DE	<b>DE</b> lete	Löschen

## Verwalten

UN | Einheiten

From:

<https://dokuwiki.fbb.h-da.de/> - **Fachbereich Bauingenieurwesen**

Permanent link:

[https://dokuwiki.fbb.h-da.de/doku.php?id=bim2k:rvt\\_shortcuts](https://dokuwiki.fbb.h-da.de/doku.php?id=bim2k:rvt_shortcuts)

Last update: **2021/05/03 13:52**

