

Inhaltsverzeichnis

- 01.2.1. Revit Shortcuts** 3
- Weitere Tastaturkurzbefehle** 3
- Beschriften 3
- Architektur 3
- Kontextmenü 3
- Kontextabhängige Registerkarten 4
- Erstellen 4
- Ändern 4
- Verwalten 5

01.2.1. Revit Shortcuts

Tastaturkurzbefehle

Für dieses Wiki interessante Tastaturkurzbefehle	
VV	Sichtbarkeiten/Grafiken
Shift + MMT	3D-Modell drehen
DI	Ausgerichtete Bemaßung
GR	Raster erzeugen
AL	Ausrichten
WT	Gleichzeitiges Anzeigen aller geöffneten Ansichten
ZA	Zoom Alles
LD	Lasten

Weitere Tastaturkurzbefehle

Beschriften

DL	Detaillinie
EL	Höhenkote
FR	Suchen/Ersetzen
TG	Nach Kategorie beschriften
TX	Text

Architektur

CL	Stütze; Tragwerksstütze
CM	Bauteil platzieren
DR	Tür
GR	Raster
LL	Ebene
RM	Raum
RP	Referenzebene; Referenzebene
RT	Raum beschriften; Raum beschriften; Raumbeschriftung
CB	Geschosdecke:Geschosdecke: tragend
WA	Wand; Wand:Nichttragende Wand
WN	Fenster

Kontextmenü

MP	In Projekt verschieben
R3	Neues Drehzentrum definieren
RB	Ausgeschlossenes Objekt wiederherstellen
RC	Letzten Befehl wiederholen
SA	Alle Exemplare auswählen: im gesamten Projekt

Kontextabhängige Registerkarten

//	Oberfläche teilen
AA	Berechnungsmodell anpassen
AD	Detailgruppe anhängen
AP	Zu Gruppe hinzufügen
BS	Trägersystem; Automatisches Trägersystem
CG	Abbrechen
DI	Ausgerichtete Bemaßung
EG	Gruppe bearbeiten
EL	Höhenkote; Höhenkote
EP	Teil bearbeiten
EU	Element einblenden
EW	Maßhilfslinien bearbeiten
FG	Fertig stellen
HT	Anzeigen der QuickInfo
LI	Modelllinie; Modelllinie; Begrenzungslinie; Bewehrungslinie
PP # Strg1 # VP	Eigenschaften
RA	Alle ausgeschlossenen wiederherstellen
RG	Aus Gruppe entfernen
RH	Modus Verdeckte Elemente anzeigen ein/aus
RP	Referenzebene; Referenzebene
UG	Gruppierung aufheben
VU	Kategorie einblenden

Erstellen

WA	W All	Wand platzieren
DR	Doo R	Tür platzieren
WN	W INdow	Fenster platzieren
CL	Co Lumn	Stütze platzieren
GR	G Rid	Raster erstellen
LL	L ev L	Ebene
MD	Mo Dify	Ändern
CM	Bauteil platzieren	
DI	Ausgerichtete Bemaßung	
FR	Suchen/Ersetzen	
GP	Modellgruppe:Gruppe erstellen; Detailgruppe:Gruppe erstellen	
LI	Modelllinie; Modelllinie; Begrenzungslinie; Bewehrungslinie	
PP # Strg1 # VP	Eigenschaften	
RP	Referenzebene	
TX	Text	

Ändern

PP	Pro Perty	Eigenschaften
AL	AL ign	Ausrichten

MM	MoVe	Schieben
OF	OF ffset	Versetzen
CO	CO py	Kopieren
MM	M irror	Spiegeln
DM	D raw M irror	Spiegeln Achse zeichnen
RO	RO tate	Drehen
TR	TR im	Stutzen/Dehnen
SL	SL ice	Segment teilen
AR	AR ray	Reihe
RE	RE size	Maßstab
UP	UnP in	Sperre aufheben
PN	P i N	Sperren
DE	DE lete	Löschen

Verwalten

UN | Einheiten

From:

<https://dokuwiki.fbb.h-da.de/> - **Fachbereich Bauingenieurwesen**

Permanent link:

https://dokuwiki.fbb.h-da.de/doku.php?id=bim2k:rvt_shortcuts

Last update: **2021/05/03 13:52**

